



- 1) Направляющие трубы ХВС, ГВС произвести из трубы Ø 20 Полипропилен
- 2) Разводку по приборам от 20 трубы ХВС, ГВС произвести из трубы Ø 16 Полипропилен

**Экспликация:**

<p>— 1 - Монтаж труб ГВС</p> <p>— 2 - Монтаж труб ХВС</p> <p>— 3 - Смесители душевые 10 шт.</p> <p>— 4 - Монтаж труб ПВХ (канализация)</p>	<p>○ 5 - Туалеты 7 шт.</p> <p>○ 6 - Раковины 7 шт.</p>	<p>○ 7 - Писсуары 3 шт.</p>
--	--	-----------------------------

Монтаж перегородок в душевых произвести из Фанера ламинированная березовая 18

						2121.ХОСТЕЛ			
						План общежития			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	конвейерная линия	Стадия Р.Ч.	Лист 2	Листов 3
Проверил						ОВУК план	АО «НПО «АКОНИТ»		